






PLACA HUMERO PROXIMAL	
Perfil	2.8
Orificios	Longitud
4	116 mm
5	131 mm
6	146 mm
8	176 mm
10	206 mm




3.4034.XXX

PLACA DEAFISIARIA

5,0 ChLPsystem



PLACA LCP 3.5	
Perfil	2.8
Orificios	Longitud
6	103 mm
7	118 mm
8	133 mm
9	148 mm
10	163 mm
12	193 mm



3.3157.XXX

ChM®

Bogotá D.C - Colombia
Teléfono: + 57(1) 315 5726 Móvil: + 315 895 2056
+ 57(1) 315 5683 + 318 820 0025
Dirección: Carrera 67 N° 47 - 17 Brr. Salitre Greco
e-mail: info@promed-quirurgicos.com

Cali (Valle del Cauca) - Colombia
Teléfono: + 57(2) 577 0643 Móvil: + 57 318 858 8940
+ 57(2) 373 2424
Dirección: Carrera 38 N° 5b5 - 89 Brr. San Fernando
e-mail: info@promed-quirurgicos.com

Barranquilla (Atlántico) - Colombia
Teléfono: + 57(5) 378 3130 Móvil: + 57 318 593 2164
+ 57(2) 373 2424
Dirección: Carrera 44 N° 90 - 90 Brr. La Campiña
e-mail: info@promed-quirurgicos.com

Valledupar (Cesar) - Colombia
Móvil: + 57 318 777 0032
Dirección: Calle 9C N° 19C - 26 Brr. Ichágua
e-mail: info@promed-quirurgicos.com

Neiva (Huila) - Colombia
Teléfono: + 57(8) 871 7342 Móvil: + 57 316 471 9300
Dirección: Carrera 5 N° 6 - 44 Of. 701 Torre A
Centro Comercial Metropolitano
e-mail: info@promed-quirurgicos.com


www.promed-quirurgicos.com

groupe lépine

ChM®

HUMERO PROXIMAL

5,0 ChLPsystem




promed
Quirurgicos

PLACA PROXIMAL

5,0 ChLPsystem

INDICACIONES


- Fracturas en la parte proximal del húmero y hasta parte del eje del húmero.
- Fracturas con luxación de la articulación del hombro-humeral.
- Fracturas del hueso con osteopenia y osteoporotico.




ChM[®]

5,0 ChLPsystem


TÉCNICA SUGERIDA




Insertar la guía de protección.



Perforar, bajo control de Rayos X, con broca Ø2,8/180



OPCIÓN 1: Medir la profundidad con la escala de la broca.




OPCIÓN 2: Medir la profundidad usando el medidor de longitud de tornillos.




A través de la guía de protección insertar el tornillo de bloqueo 7,0/5,0 utilizando un atornillador hexagonal.




Perforar con broca Ø2,8/180 con escala de profundidad.




OPCIÓN 1: Lea la profundidad en la escala de la broca.



OPCIÓN 2: O, use el medidor de longitud del tornillos.



OPCIÓN 3: Defina la longitud del tornillo con el medidor de profundidad.



Inserte el tornillo de bloqueo usando el atornillador hexagonal.

5,0 ChLPsystem